ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Продавець _____

Дата продажу _____

Серійний номер _____

Підпис покупця _____

Пристрій виготовлено на замовлення ТОВ «Гера».
Постачальник несе відповідальність за відповідність якості товару вимогам заводу-виробника протягом: **36 місяців** з дати придбання товару.
Гарантійні обов'язки виконує офіційний постачальник ТОВ «Гера».

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. У разі якщо вищезазначене обладнання вийде з ладу не з вини Покупця, протягом гарантійного терміну, постачальник зобов'язується провести ремонт або заміну дефектного обладнання без додаткової оплати.

2. Гарантійний ремонт і обслуговування проводяться протягом 10-ти робочих днів в сервісному центрі продавця товару, тільки за умови пред'явлення справжнього гарантійного талона. Гарантійний термін продовжується на час проведення ремонту.

3. Гарантійне обслуговування не здійснюється:

- При відсутності даної гарантії, належної упаковки або повної комплектності поставки обладнання.
- При порушенні гарантійної пломби.
- При наявності пошкоджень механічного, хімічного або теплового характеру, а саме при наявності пошкоджень пов'язаних з потраплянням всередину обладнання сторонніх предметів, рідин і комах.
- При порушенні правил експлуатації або транспортування даного виду обладнання.
- При виході з ладу в результаті перепадів напруги в електричній мережі.
- При використанні незаземленої мережі енергопостачання.
- Гарантія не поширюється на аксесуари (акумулятори, з'єднувальні шнури, блоки живлення, і т.д.).

4. На період гарантійного ремонту аналогічне справне устаткування не видається.

5. Недоотримання прибутку та інші непрямі витрати, які виникли у зв'язку з появою несправності, відшкодуванню не підлягають.

6. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню.

7. Всі транспортні витрати відносяться за рахунок покупця і не підлягають відшкодуванню.

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Перелік недоліків	Зміст виконаних робіт, найменування і тип замінених деталей	Підпис

Примітка:

1. Сумісність з виробами, які придбано не у постачальника даного виробу, не гарантується.
2. Заміна обладнання проводиться тільки в разі неможливості ремонту.
3. Без підпису покупця гарантійний талон вважається недійсним

GEOS

1D/2D

СКАНЕР ШТРИХ-КОДА

SD 580

СТИСЛИЙ ПОСІБНИК

З НАЛАШТУВАННЯ РУЧНОГО СКАНЕРА

GEOS SD 580

GEOS

СТИСЛИЙ ПОСІБНИК З НАЛАШТУВАННЯ РУЧНОГО СКАНЕРА **GEOS SD 580**

1. Відновити заводські налаштування
(Восстановить заводские установки по умолчанию)

2. Налаштування інтерфейсу
(Настройки интерфейса)

Вибір интерфейсу RS232

Налаштування порта – 115200, 8n1

***USB клавіатура**

Сканер буде розпізнаватися як стандартний HID - сумісний пристрій.

USB COM (емуляція RS232 через USB)

Вибір інтерфейсу – USB-RS232
В даному режимі пристрій буде розпізнаватися як COM-порт (Необхідно встановити драйвер)

3. Режим роботи на підставці
(Режим работы на подставке)

Щоб скинути налаштування роботи на підставці відскануйте штрих-код з пункту **1**.

4. Налаштування суфіксу (завершення сканування)
(Настройки суфикса (окончание сканирования)

Додати Enter (CR)

Видалити Enter (CR)

***Додати Enter з переходом на наступний рядок (CR+LF)**

Видалити Enter з переходом на наступний рядок (CR+LF)

5. Інші налаштування
(Другие настройки)

Підтверджуючий звуковий сигнал

***№ 1**

№ 2

Налаштування підсвічування

Рекомендується використовувати підсвічування за умови недостатнього освітлення.

***Підсвічування включено**

Підсвічування відключено

* – Використовується як налаштування за замовчуванням